データ使用の設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限することができます。
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用の設定

データの使用量を確認できます。

1

アプリケーションシートで （設定）

2

データ使用

データ使用画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

データ使用画面の見かた



1 データ通信制限ライン
2 データ通信警告ライン
3 データ使用量表示期間[1]
4 データ使用量
5 期間内に使用したサービス
6 モバイルデータ欄：モバイルデータ通信の有効／無効を設定
7 モバイルデータ通信を制限
8 データ使用サイクル欄：データ使用量確認のサイクルを表示／サイクル表示のリセット日を設定[2]

1 バーを左右にドラッグすると、表示期間が調整できます。
2 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1

アプリケーションシートで （設定）

2

データ使用

データ使用画面が表示されます。

3

モバイルデータの制限を設定する → OK



データ通信制限ライン（赤色）に容量が表示されます。

4

データ通信制限ライン（赤色）を上下にドラッグしてデータ使用量の上限を設定

5

データ通信警告ライン（オレンジ色）を上下にドラッグして警告する容量を設定

データ使用量の上限と警告位置が設定されます。

・以降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に ⚠ が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

データ使用利用時の操作

モバイルデータ通信を有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で、「モバイルデータ」の OFF ／ ON

・OFF をタップするとON（ ON ）に、 ON をタップするとOFF（ OFF ）に切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用画面で、「データ使用サイクル」の日付をタップ → サイクルを変更… → リセット日を選択 → 設定

機能ごとのデータ使用量を確認する

データ使用画面で機能名（ Android OS など）をタップ

アプリケーションの自動同期を許可するかどうかを設定する

データ使用画面で ☰ → データの自動同期 → OK

・データの自動同期 をタップするたびに、有効（ ☑ ）／無効（ ☐ ）が切り替わります。
・自動同期を無効にすると、電池の消費を軽減できます。